

LORFLAM XP/EASY

Cadre XP68 / EASY68 - 3 côtés

- | | | | |
|---|-------------------|-------------|----|
| 1 | Cadre 3 côtés | XP68/EASY68 | x1 |
| 2 | Support de cadre | | x2 |
| 3 | Clips de fixation | | x4 |

